

Tehtävä 2 – PhyPhox Askelmittari

1. PhyPhox-mittaus puhelimella

Mittauksessa käveltiin noin 61 sekunnin ajan ja mitattiin puhelimen kiihtyvyyttä PhyPhox-sovelluksella. Kävelyn aikana laskin myös askeleet käsin. Tulokseksi sain noin 89 askelta. Puhelin tallensi kiihtyvyyden kolmessa suunnassa (x, y ja z) noin 100 kertaa sekunnissa. Puhelinta pidettiin samassa paikassa koko mittauksen ajan.




Figure 1 - PhyPhox-sovelluksen ruutukaappaus kävelymittauksen aikana.

2. Kiihtyvyydata kaikissa kolmessa suunnassa (x, y, z)

Raaka kiihtyvyydata näyttää puhelimen liikkeen kolmessa suunnassa. Jokainen askel näkyy pienenä piikkinä tai aaltolina datassa. Näin voidaan nähdä, että kävely on tasaista ja jaksollista.




Figure 2 - Kiihtyvyydata kaikissa kolmessa suunnassa (x, y, z).

3. Signaalin suodatus

Valittu z-komponentti suodatettiin Butterworth-kaistanpäästösudattimella taajuusalueella 0.5–4.0 Hz. Suodatus poistaa hitaat liikkeet ja nopeat tärinät, ja jättää jäljelle vain askeltaajuuksien alueen. Alla näkyy alkuperäinen signaali verrattuna suodatettuun.




Figure 3 - Signaalin suodatus: alkuperäinen vs. suodatettu signaali.

4. Askeleiden tunnistus

Suodatetusta signaalista tunnistettiin askeleet kahdella menetelmällä: nollakohtien ylityksillä ja huippujen etsinnällä. Nollaylitysmenetelmä löysi 103 askelta ja huippumenetelmä 104 askelta. Askeltaajuus on noin 1.69 Hz, mikä vastaa noin 101 askelta minuutissa.




Figure 4 - Askeleiden tunnistus: suodatettu signaali ja tunnistetut askeleet.

5. Tulokset

Alla on yhteenveto mittauksen tärkeimmistä tuloksista:

- Mittausten määrä: 6139 kpl
- Mittauksen kesto: 61.1 sekuntia
- Mittaustaajuus: 100.4 Hz
- Valittu komponentti: z-komponentti
- Käsien lasketut askeleet: 89 kpl
- Suodatusalue: 0.5–4.0 Hz
- Nollaylitykset-menetelmä: 103 askelta
- Huippumenetelmä: 104 askelta
- Askeltaajuus: 1.69 Hz (~101 askelta/min)

6. Johtopäätökset

Askelmittarin analyysi PhyPhox-datasta onnistui hyvin. Mittausdata sisälsi 6139 datapistettä 61.1 sekunnin ajalta, mikä vastaa noin 100.4 Hz:n näytteenottotaajuutta. Z-komponentti osoittautui parhaaksi askeltunnistukseen, sillä siinä jaksollisuus näkyi selkeimmin. Butterworth-kaistanpäästösuodatin (0.5–4.0 Hz) poisti tehokkaasti sekä hitaat liikkeet että korkeat värinätaajuuudet.

Askel tunnistuksessa vertailtiin kahta menetelmää: nollaylitysten laskentaa ja huippujen etsintää. Nollaylitysmenetelmä tunnisti 103 askelta ja huippumenetelmä 104 askelta, kun käsin laskettu määrä oli 89 askelta. Virhe oli noin 16 % luokkaa, mikä on kohtuullinen taso automaattiselle menetelmälle.

Yhteenvedona voidaan todeta, että menetelmä soveltuu hyvin tasaisen kävelyn analysointiin ja askelmäärän arviointiin. Pienillä asetusten hienosäädöillä tulos voitaisiin saada vielä lähemmäs todellista askelmäärää.